



SERIAL PCI CARD

WITH 5 V POWER OUTPUT

QUICK INSTALL GUIDE

MODEL 175586

ENGLISH


DEUTSCH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

POLSKI

ITALIANO



MANHATTAN™

MAN-175586-QIG-ML-0510-01





Thank you for purchasing the MANHATTAN® Serial PCI Card with 5 V Power Output, Model 175586.

This guide presents the basic steps to set up and operate this device. For detailed instructions and specifications, refer to the user manual on the CD enclosed with this product or visit www.manhattan-products.com.

Installation

1. Power off the system. Insert the PCI Card into an available PCI slot.
2. Power up the system, and insert the driver CD into your CD-ROM/DVD drive.
3. When Windows displays the Found New Hardware Wizard, click "Next."
4. Select "Search for a suitable driver for my device (Recommended)" and click "Next."
5. On the next screen, check that "Specify a location" is the only option that's selected, then click "Next."
6. Enter "X:\" (or whatever letter corresponds to your CD-ROM/DVD drive) and click "Browse."
7. Specify a location; for example, "X:\ PCI IO\OXmPCI \Win_Driver_v7.0 \x86" for a 32-bit operating system). Click "OK."
8. When the wizard indicates that it has found a driver for the device, click "Next," then click "Finish."
9. Repeat Step 3 – Step 8.

5 VDC Jumper Setting for each RS232 Port

- 5 VDC on Pin 9 of the DB9 connector = 5 V short
- Normal RI function on Pin 9 of the DB9 connector = RI short

Package Contents

- Serial PCI Card with 5 V Power Output
- Low-profile and standard brackets
- Cable
- Driver CD and user manual





Vielen Dank für den Kauf der Seriellen PCI Karte mit 5 V Ausgangsleistung von MANHATTAN®, Modell 175586.

Diese Kurzanleitung zeigt die grundlegenden Schritte zur Einrichtung und Inbetriebnahme dieses Geräts. Für genauere Anweisungen nutzen Sie bitte das beiliegende Handbuch auf CD oder auf www.manhattan-products.com.

Installation

1. Schalten Sie Ihren PC aus. Stecken Sie die Karte in einen freien PCI-Slot.
2. Schalten Sie Ihren PC ein und legen Sie die Treiber-CD in Ihr Laufwerk.
3. Wenn Windows den Hardware-Assistenten startet, klicken Sie auf "Weiter".
4. Wählen Sie "Nach einem passenden Treiber für das Gerät suchen (Empfohlen)" und klicken Sie auf "Weiter".
5. Stellen Sie sicher, dass "Speicherort festlegen" die einzig ausgewählte Option ist, dann klicken Sie auf "Weiter".
6. Geben Sie ein "X:\\" (den Laufwerksbuchstaben Ihres CD/DVD-Laufwerks) und klicken Sie auf "Durchsuchen".
7. Geben Sie den Pfad an; z. B. "X:\ PCI IO\OXmPCI \Win_Driver_v7.0 \x86" für ein 32-bit-Betriebssystem). Klicken Sie auf "OK."
8. Wenn der Assistent anzeigt, dass er einen Gerätetreiber gefunden hat, klicken Sie auf "Weiter", dann auf "Beenden."
9. Wiederholen Sie Schritt 3 – Schritt 8.

5V-Jumper-Einstellungen für jeden RS232-Port

- 5 V auf Pin 9 des DB9-Steckverbinders
- Normale RI-Funktion auf Pin 9 des DB9-Steckverbinders

Lieferumfang

- Serielle PCI-Karte mit 5 V Ausgangsleistung
- Low-Profile- und Standard-Slotbleche
- Kabel
- Treiber-CD und Handbuch





Gracias por comprar el Tarjeta Serial PCI con 5 V de Salida MANHATTAN®, Modelo 175586.

Esta guía presenta los pasos básicos para instalar y operar este dispositivo. Para obtener instrucciones detalladas y especificaciones, consulte el manual de usuario en el CD adjunto con este producto o visite www.manhattan-products.com.

Instalación

1. Apague el sistema. Inserte la tarjeta PCI en una ranura PCI.
2. Encienda el sistema e inserte el CD en la unidad de CD-ROM/DVD.
3. Cuando Windows muestre el Asistente para hardware nuevo encontrado, haga clic en "Siguiente".
4. Seleccione "Buscar un controlador apropiado para mi dispositivo (recomendado)" y haga clic en "Siguiente".
5. En la siguiente pantalla, seleccione "Especificar una ubicación", a continuación, haga clic en "Siguiente".
6. Escriba "X:" (o la letra lo que corresponde a su unidad de CD-ROM/DVD) y haga clic en "Browse".
7. Especifique la ubicación, por ejemplo, "X: \ PCI de E / S \ OXmPCI \ Win_Driver_v7.0 \ x86" para un sistema operativo de 32-bit). Haga clic en "Aceptar".
8. Cuando el asistente indica que ha encontrado un controlador para el dispositivo, haga clic en "Siguiente" y luego haga clic en "Finalizar".
9. Repita el Paso 3 - Paso 8.

5 VDC Configuración Jumper para cada puerto RS232

- 5 VDC en el Pin 9 del conector DB9 = 5 V corto
- Normal RI función en el Pin 9 del conector DB9 = RI corto

Contenido del paquete

- Tarjeta Serie PCI con 5 V de salida
- Bracket de tamaño estándar y de bajo perfil, cable, controlador y manual del usuario





Carte série PCI • Guide d'installation rapide

Français

Merci d'avoir acheté la Carte série PCI MANHATTAN® avec une puissance de sortie de 5 V, modèle 175586.

Ce guide décrit les bases pour configurer et utiliser cet appareil. Pour des instructions et spécifications détaillées, veuillez lire le manuel de l'utilisateur sur le CD inclus ou sur www.manhattan-products.com.

Installation

1. Éteignez le système. Insérez la Carte PCI dans un emplacement PCI disponible.
2. Démarrez le système et insérez le CD dans le lecteur de CD/DVD-ROM.
3. Dès que Windows affiche l'assistant matériel détecté, cliquez sur "Suivant."
4. Sélectionnez "Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique (recommandé)" et cliquez sur "Suivant."
5. À la prochaine étape, vérifiez que "Spécifier une adresse" est la seule option sélectionnée, puis cliquez sur "Suivant."
6. Entrez "X:\" (la lettre de votre lecteur de CD/DVD-ROM) et cliquez sur "Parcourir".
7. Choisissez un chemin d'accès; par exemple, "X:\PCI IO\OXmPCI \Win_Driver_v7.0 \x86" pour un système d'exploitation 32 bit. Cliquez sur "OK."
8. Dès que l'assistant matériel détecté affiche qu'il a trouvé un pilote pour la carte, cliquez sur "Suivant", puis cliquez sur "Terminer."
9. Répétez étape 3 – étape 8.

Configuration du cavalier 5 V CC pour chaque port RS232

- 5 V CC sur broche 9 du connecteur DB9
- Indicateur de sonnerie sur broche 9 du connecteur DB9

Contenu du pack

- Carte série PCI avec une puissance de sortie de 5 V
- Équerres standard et demi-hauteur
- Câble
- CD contenant les pilotes avec manuel utilisateur





Dziękujemy za zakup Karty szeregową PCI MANHATTAN®, model 175586.

Poniższa instrukcja zawiera podstawowe wskazówki dotyczące instalacji i uruchomienia urządzenia. Szczegółową instrukcję oraz pełną specyfikację produktu znajdują państwo na płycie CD dołączonej do opakowania lub na stronie www.manhattan-products.com.

Instalacja

1. Wyłącz komputer i umieść kartę w wolnym slotcie PCI.
2. Włącz komputer i umieść płytę CD ze sterownikami w napędzie CD-ROM/DVD.
3. System Windows automatycznie wykryje podłączone urządzenie i uruchomi kreatora instalacji nowego sprzętu. Kliknij „Next” (dalej).
4. Wybierz opcję „Przeglądaj w poszukiwaniu sterowników urządzenia” i kliknij „Next”.
5. Następnie pojawi się okno z opcją „Wybierz lokalizację”. Kliknij „Next”.
6. Wskaż ścieżkę dostępu do napędu CD/DVD i kliknij „przeglądaj” (Browse). Format ścieżki dostępu to „X:\”, gdzie „X” oznacza odpowiednią literę przyporządkowaną do napędu przez system Windows.
7. Wskaż lokalizację sterownika na płycie CD: „X:\PCI\IO\OXmPCI\Win_Driver_v7.0\i86” (dla systemów 32 bitowych). Kliknij „OK”.
8. Gdy kreator instalacji nowego sprzętu systemu Windows wyświetli komunikat, iż właściwy sterownik urządzenia został odnaleziony, kliknij „Next”. Po zakończeniu instalacji sterownika kliknij „Finish” (zakończ).
9. Powtórz czynności opisane w punktach 3 – 8.

Ustawienia 5 V DC dla każdego portu RS232

- 5 V DC na pinie 9 złącza DB9 = 5 V short
- Funkcja “Normal RI” na pinie 9 złącza DB9 = RI short

Zawartość opakowania

- Karta szeregową PCI, z napięciem na portach 5 V
- Niskoprofilowy oraz standardowy śledź
- Kabel
- Instrukcja użytkownika oraz CD ze sterownikami





Grazie per aver scelto la Scheda PCI Seriale con 5 V di alimentazione in uscita MANHATTAN[®], Modello 175586.

Questa guida fornisce i passi fondamentali per settare e far funzionare la periferica. Per istruzioni dettagliate e ulteriori specifiche, far riferimento a manuale d'istruzione sul CD incluso al prodotto o visitate il sito www.manhattan-products.com.

Installazione

1. Spegnerne il sistema. Inserire la scheda PCI sullo slot PCI disponibile.
2. Avviare il sistema e inserire il CD con i driver nel CD-ROM/DVD.
3. Quando Windows mostra la procedura facilitata di installazione del nuovo hardware rilevato, cliccare "Next."
4. Selezionare "Search for a suitable driver for my device (Recommended)" (Ricerca un driver adatto alla mia periferica (consigliato)) e cliccare "Next."
5. Sulla successiva schermata, verificare che "Specify a location" (Specificare la posizione) sia l'unica opzione selezionabile, quindi cliccare "Next."
6. Inserire "X:\\" (o qualsiasi lettera corrispondente al vostro CD-ROM/DVD drive) e cliccare "Browse."
7. Specificare una posizione; per esempio, "X:\ PCI\IO\OXmPCI\Win_Driver_v7.0\86" per un sistema operativo a 32-bit). Cliccare "OK."
8. Quando l'assistente indica che ha trovato un driver per la periferica, cliccare "Next," quindi cliccare "Finish."
9. Repetere i passaggi 3 – 8.

Settaggio Jumper 5 VDC per ciascuna porta RS232

- 5 VDC su Pin 9 del connettore DB9 = 5 V short
- Normale funzione RI sul Pin 9 del connettore DB9 = RI short

Contenuto della confezione

- Scheda PCI Seriale con uscita di alimentazione a 5 V
- 2 staffe, cavo, driver CD e manuale d'istruzione





WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric and Electronic Equipment

(applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

ENGLISH

This symbol on the product or its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it should be taken to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. If your equipment contains easily removable batteries or accumulators, dispose of these separately according to your local requirements. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased this product. *In countries outside of the EU:* If you wish to discard this product, contact your local authorities and ask for the correct manner of disposal.

DEUTSCH

Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

ESPAÑOL

Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2002/96/CE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEI), este producto eléctrico no puede desecharse con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo al punto de venta o a un punto de recogida municipal para su reciclaje.

FRANÇAIS

Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

ITALIANO

Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/EC sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEEI), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

POLSKI

Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.



WARRANTY INFORMATION

ENGLISH — For warranty information, go to www.manhattan-products.com/warranty.

DEUTSCH — Garantieinformationen finden Sie unter www.manhattan-products.com/warranty.

ESPAÑOL — Si desea obtener información sobre la garantía, visite www.manhattan-products.com/warranty.

FRANÇAIS — Pour consulter les informations sur la garantie, visitez www.manhattan-products.com/warranty.

POLSKI — Informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie www.manhattan-products.com/warranty.

ITALIANO — Per informazioni sulla garanzia, accedere a www.manhattan-products.com/warranty.

EN MÉXICO: Póliza de Garantía MANHATTAN — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500

La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra.

- A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero.
- B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.
- C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones:
 1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.
 2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
 3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instalados de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.

Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; ó si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor ó terceras personas.



FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION REGULATORY STATEMENT

FCC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

R&TTE

ENGLISH

This device complies with the requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC.

DEUTSCH

Dieses Gerät entspricht der Direktive R&TTE Direktive 1999/5/EC.

ESPAÑOL

Este dispositivo cumple con los requerimientos de la Directiva R&TTE 1999/5/EC.

FRANÇAIS

Cet appareil satisfait aux exigences de la directive R&TTE 1999/5/CE.

POLSKI

Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy R&TTE 1999/5/EC.

ITALIANO

Questo dispositivo è conforme alla Direttiva 1999/5/EC R&TTE.







MANHATTAN® offers a complete line of PC Components, Peripherals, Cables and Accessories. Ask your local computer dealer for more information or visit www.manhattan-products.com.

All products mentioned are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

MANHATTAN® bietet ein vollständiges Sortiment an PC-Komponenten, Peripherie, Kabel und Zubehör. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder auf www.manhattan-products.com.

Alle genannten Produkt- oder Firmennamen sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Firmen.

MANHATTAN® ofrece una línea completa Componentes para PC, Periféricos, Cables y Accesorios. Consulte a su distribuidor local para más información ó visitenos www.manhattan-products.com.

Todos los productos mencionados son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

MANHATTAN® offre un assortiment complet de composants de PC, des périphériques, des câbles et des accessoires www.manhattan-products.com.

Tous les produits mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

MANHATTAN® to kompletna linia Komponentów PC, Peryferiów, Kabli oraz Akcesoriów. Poproś lokalnego dealera o więcej informacji lub odwiedź stronę www.manhattan-products.com.pl.

Wszystkie nazwy handlowe i towarów są nazwami i znakami towarowymi zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli.

MANHATTAN® offre una linea completa di componenti per PC, periferiche, cavi e accessori. Chiedi maggiori informazioni al tuo rivenditore di computer o visita il sito www.manhattan-products.com.

Tutti i prodotti sopracitati sono marchi di fabbrica o marchi registrati depositati dai proprietari.



MANHATTANTM
BRINGING COMPUTERS TO LIFE

Copyright © MANHATTAN

